



Quick Guide

LED DÜSE

Arebos & Clone

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Filter oder Auslassdüse. Wir haben Ihnen hier eine kurze Anleitung erstellt, damit Sie direkt starten können.

Schrauben Sie den Deckel der LED Düse gegen den Uhrzeigersinn ab.



Legen Sie die 86mm LED in den Deckel den Sie gerade abgeschraubt haben. Achten Sie darauf das die LED selber fest verschlossen ist um einen Wassereintritt zu vermeiden.

Schrauben Sie die Düse im Uhrzeigersinn wieder zusammen. Bitte drehen Sie das Gewinde nur leicht fest, dies reicht aus und vermeidet ein überdrehen des Gewindes.

ANSCHLUSS am Whirlpool:

In der Regel, lässt sich die LED Düse einfach auf den Wassereinlass des Whirlpools schrauben. Dazu zählen Whirlpools wie Arebos, Aquaparc, Home Deluxe u.w.

Der Wassereinlass unserer LED Düse, sollte immer nach links oder rechts zeigen um zu gewährleisten das eine Wasserrotation entsteht.



Platzieren Sie den mitgelieferten Dichtring am Ende des Gewinde vom Wassereinlauf.

Durch diesen Dichtring können Sie später die Düse besser nach Links oder Rechts ausrichten.

Die Düse sollte nur bis zum Dichtring angezogen werden, gegebenenfalls etwas zurück drehen um die Düse nach links oder rechts auszurichten.

Generell gilt, bitte schrauben Sie alle Gewinde oder auch die Schraube bei der mSpa Version vorsichtig ein und ziehen diese nur HANDFEST an. Kunststoffgewinde neigen dazu, zu überdrehen und sind dann zerstört.