



Quick Guide

LED DÜSE

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Filter oder Auslassdüse. Wir haben Ihnen hier eine kurze Anleitung erstellt, damit Sie direkt starten können.

Schrauben Sie den Deckel der LED Düse gegen den Uhrzeigersinn ab.



Legen Sie die 86mm LED in den Deckel den Sie gerade abgeschraubt haben. Achten Sie darauf das die LED selber fest verschlossen ist um einen Wassereintritt zu vermeiden.

Schrauben Sie die Düse im Uhrzeigersinn wieder zusammen. Bitte drehen Sie das Gewinde nur leicht fest, dies reicht aus und vermeidet ein überdrehen des Gewindes.




ANSCHLUSS am Whirlpool:

In der Regel, lässt sich die LED Düse einfach auf den Wassereinlass des Whirlpools schrauben. Dazu zählen Whirlpools wie Arebos, Aquaparx, Home Deluxe u.w. Der Wassereinlass unserer LED Düse, sollte immer nach links oder rechts zeigen um zu gewährleisten das eine Wasserrotation entsteht.

Bei BESTWAY Whirlpools müssen Sie den original Wassereinlass abschrauben auf der Innenseite des Whirlpools. (Das Wasser muss dazu nicht entfernt werden)
Sobald dieser entfernt ist. kann man unsere LED Düse dort einschrauben.

Installation Jetdüse MSPA Whirlpools.

Sie benötigen für die Installation einen 3mm Inbusschlüssel.



Am Einlass Ihres Whirlpools befindet sich mittig eine Inbusschraube, die Sie rausschrauben müssen. (Das Wasser des Whirlpools muss dabei nicht abgelassen werden.)
Entfernen Sie das Gitter und ersetzen Sie diese durch unsere Jetdüse und schrauben diese auf die selbe Weise fest wie vorher das Gitter befestigt war.



Generell gilt, bitte schrauben Sie alle Gewinde oder auch die Schraube bei der mSpa Version vorsichtig ein und ziehen diese nur **HANDFEST** an. Kunststoffgewinde neigen dazu, zu überdrehen und sind dann zerstört.